

## Guida all'aggiornamento MAX T90



**Note:** Prima di installare l'ultima versione sw del MAX T90 controllare il numero di serie del prodotto.

- Per i ricevitori che hanno il numero di serie inferiore *110110040000* bisogna installare il file: "O\_MAXT90.bin"
- Per i ricevitori che hanno il numero di serie superiore al *110110040000* installare il file: "N\_MAXT90.bin"

In caso di dubbio, si prega di contattare l'ufficio Tecnico [sat@ftemaximal.com](mailto:sat@ftemaximal.com)

Materiale:

- USB .
- L'ultima versione del software disponibile.

Per procedere all'aggiornamento si deve disporre dell'ultima versione di file disponibile, si può scaricare sul sito:

[http://www.ftemaximal.com/italiano/firmware\\_receivers.php](http://www.ftemaximal.com/italiano/firmware_receivers.php)

Da questo link si scaricherà un file compresso in formato ZIP che si dovrà decomprimere nella directory principale della memoria USB.

Una volta che si ottiene il file nella directory principale della memoria la si introduca nel connettore frontale del ricevitore.

Selezionare Menu / Impostazione / Aggiornamento SW / Aggiornamento dal dispositivo e premere il tasto OK.



Si può selezionare il file di aggiornamento e premere OK per iniziare l'aggiornamento.



Attenzione! Non spegnere il ricevitore durante l'aggiornamento.

Una volta completata la progressione al 100%, il ricevitore si riavvia automaticamente.

A questo punto l'aggiornamento del software è completa.