

Procédure de mise à jour MAX T115 +



Avant d'installer la dernière version du logiciel (firmware), vérifiez le numéro de série de votre récepteur.

- Pour les récepteurs ayant un numéro de série inférieur à 090110120000 utiliser le fichier: **"O_MAXT115+.ssu"**
- Pour les récepteurs ayant un numéro de série supérieur à 090110120000 utiliser le fichier: **"N_MAXT115+.ssu"**

En cas de doute, s'il vous plaît contactez-nous à sat@ftemaximal.com

Matériel nécessaire:

- USB 2.0 ou carte SD (FAT 16).
- Dernière version disponible.

Afin de procéder à la mise à jour, vous devez disposer du fichier correspondant à la dernière version disponible, que vous pouvez télécharger à l'adresse suivante:

<http://www.ftemaximal.com/frances/firmware.php>

A cette adresse internet vous pourrez trouver un fichier compressé au format ZIP. Décompressez-le à la racine de votre clé USB ou carte SD.

Sélectionner Menu / Configuration / Mise à jour logiciel et appuyez sur le bouton OK.



Appuyez sur OK pour accéder au menu Mise à jour par USB ou Lecteur cartes.



Appuyez sur OK pour accéder à la fenêtre ci-contre. Vous pouvez choisir le fichier de mise à jour dans la fenêtre de droite. Appuyez sur OK pour commencer la mise à jour.



Attention! Ne pas éteindre le récepteur pendant l'enregistrement.

Une fois que la barre de progression a atteint 100%, du récepteur redémarre automatiquement.



A ce point, le logiciel de mise à jour sera effectuée.