

## Actualización mediaMAX MINI

### Material necesario:

- mediaMAX MINI con versión 1.1.12 o posterior;
- Memoria USB 2.0;
- Nuevo firmware del medidor de campo;
- PC;

### Pasos previos:


- Descargar la última versión de firmware disponible para el medidor. Lo puede encontrar en: <http://www.ftemaximal.com/espanol/firmware.php>
- Descomprima el fichero descargado de la web con el firmware del medidor. Contiene:
  - app\_mini\_usb.bin

### Actualización:


1. Copie en el directorio raíz de su memoria USB 2.0 el archivo app\_mini\_usb.bin;
2. Encienda el MINI. Acceda al menú "Configuración" → "Sistema" → y desplácese hasta "Actualización firmware", aunque **NO** confirme esta opción con "OK"



3. En este momento, introduzca su memoria USB 2.0 en el medidor. Si ha sido introducida correctamente y detectada por el medidor, la siguiente pantalla aparecerá en el monitor:



4. Confirme la opción "Actualización firmware" mediante "OK". Le aparecerá la siguiente ventana:



5. Una vez haya finalizado la actualización, el medidor se reiniciará automáticamente. Después de este paso, el medidor dispondrá de la última versión de firmware instalada.