

Aggiornamento mediaMAX MINI

Materiale necessari:

- mediaMAX MINI con le versione 1.1.12 o seguente;
- Memoria USB 2.0;
- Ultima Versione del mediaMAX MINI;
- PC;

Punti Precedenti:



- Scaricare l'ultima versione software disponibile . Puoi trovarla a:
<http://www.ftemaximal.com/italiano/firmware.php>
- Il WinZip scaricato dal sito web contiene:
 - app_mini_usb.bin

Aggiornamento:


1. Copiare nella chiavetta USB 2.0 il file app_mini_usb.bin;
2. Accendi il mediaMAX MINI . Vai al menù SETUP → “Sistema” → e vai sulla opzione 'Aggiornamento Firmware' MA NON CONFERMARE QUESTA FUNZIONE CON 'OK'.



3. In questo momento inseriamo la chiavetta USB 2.0 nell'ingresso USB del mediaMAX MINI. Se hai inserito correttamente l' USB 2.0 sul mediaMAX MINI ti appare :



4. Conferma 'L'Aggiornamento Software' usando il tasto 'OK'. Dopo sullo schermo comparirà:



5. Una volta che l'aggiornamento è completato, il MediaMax si resetterà da solo. In questo modo nella prossima accensione il mediaMAX MINI avrà l'ultima Versione aggiornata.