

Actualização mediaMAX MINI

Material necessário:

- mediaMAX MINI com versão 1.1.12 o posterior;
- Memória USB 2.0;
- Novo firmware do medidor de campo;
- PC;

Passos prévios:


- Transferir a última versão do firmware disponível para o medidor. Pode encontrá-la em: <http://www.ftemaximal.com/portugues/firmware.php>
- Descomprima o ficheiro que transferiu da web com o firmware do medidor. Contém:
 - o app_mini_usb.bin

Actualização:


1. Copie para o directório da raiz da memória USB 2.0 o ficheiro app_S2_usb.bin;
2. Ligue o mediaMAX MINI. Aceda ao menu “Configuração” → “Sistema” → e desloque-se até “Actualização firmware”, embora **NÃO** confirme esta opção com “OK”



3. Neste momento, introduza a memória USB 2.0 no medidor. Se tiver sido introduzida correctamente e detectada pelo medidor, surge o seguinte ecrã no monitor:



4. Confirme a opção "Actualização firmware" mediante "OK". Surge o seguinte ecrã:



5. Uma vez finalizada a actualização, o medidor reiniciar-se-á automaticamente. Depois deste passo, o medidor vai dispor da última versão do firmware instalada.