

AGGIORNAMENTO PRO 201

Nota: Per installare l'ultima versione firmware del programmatore, esso deve disporre della versione 1.8.9 o successive. In caso di versioni precedenti, seguire i seguenti passi del capitolo "Aggiornamento inferiore alla versione 1.8.9" che si trova alla fine di questo manuale.

- Material necessario:

- PRO 201 con versione 1.8.9 o precedente;
- SD card in FAT 16;
- Nuovo firmware del programmatore;
- PC;

- Passi:

- La prima volta che si inserisce la scheda nel programmatore, si creeranno delle cartelle Programs e Channels. Se non si ha inserito la scheda nel PRO 201, si dovranno creare manualmente le cartelle da PC. Esse sono importanti:

Affinché i moduli vengano rilevati dal programmatore devono essere salvati nella cartella Programs gli archivi dei differenti gruppi di dispositivi:

- P201_1.upg: Serie DVB 300 e 310.
- P201_2.upg: FCP, PFI, etc.
- P201_3.upg: Serie Genius
- P201_4.upg: Transmodulatori, rigeneratori, etc.
- P201_5.upg: Encoder.



Nota: Se non si dispone della base dei dati corrispondente al modulo che si vuole programmare, il programmatore non potrà rilevare il modulo.

- Scaricare l'ultima versione firmware disponibile per il programmatore. Dal sito web <http://www.ftemaximal.com/italiano/firmware.php>
- Scomporre il file del firmware del programmatore nella cartella "Programs" della scheda SD. Contiene:
 - P201_1.upg
 - P201_2.upg
 - P201_3.upg
 - P201_4.upg
 - P201_5.upg

- Aggiornamento:

1. Prima di introdurre la scheda SD nel PRO 201, si devono introdurre gli archivi di aggiornamento nella cartella *Programs* della scheda SD, successivamente collegare il PRO 201 con la scheda SD già introdotta.
2. All'avvio il programmatore rileverà la nuova versione del software e renderà possibile eseguire l'aggiornamento.
3. Premere **OK** per iniziare l'aggiornamento o **CANCEL** per tornare al menù principale del dispositivo collegato.

FTE - PRO201
Nuovo Firmware:
OK per Aggiornare
CANCEL per Uscire

4. Selezionare "eseguire l'aggiornamento", il programmatore eseguirà i seguenti passi:

```
FTE maximal V:1.8.11
Updating
Firmware
Attendere
```

1. Aggiornamento Firmware

```
FTE maximal V:1.8.13
Updating
Risorse
Attendere
```

2. Aggiornamento risorse

```
FTE maximal V:1.8.13
Programm. Universale

28.04.2010
```

3. Aggiornamento terminato

- Aggiornamento inferiore alla versione 1.8.9:

Passi da seguire:

1. Scaricare da <http://www.ftemaximal.com/italiano/firmware.php> il programma PRO 20x Manager Light (versione 1.0.4) in sime al manuale di aggiornamento e la versione del software.
2. Realizzare l'installazione del PRO 20x Manager Light seguendo i passi indicati nel manuale di aggiornamento.
3. Aggiornare il programmatore PRO 201 all'ultima versione usando il PRO 20x Manager Light. Il file scaricato dell'ultima versione contiene:
 - o P201_1.upg
 - o P201_2.upg
 - o P201_3.upg
 - o P201_4.upg
 - o P201_5.upg

Si possono usare i vari archivi per l'aggiornamento del PRO 201 con il PRO 20x Manager Light.



Una volta effettuato, si dovranno salvare gli archivi nella cartella Programs della scheda SD per il corretto funzionamento del PRO201.