

## Procedimiento para actualización MAX S500HD, MAX S600HD CI

Material necesario

- Dispositivo USB (FAT 32).
- Última versión de software disponible.

Para proceder a la actualización debe disponer del fichero con la última versión disponible, que puede descargarse desde:

<http://www.ftemaximal.com/espanol/firmware.php>

Desde esta dirección de Internet podrá conseguir un fichero comprimido en ZIP que deberá descomprimir en el directorio raíz de su memoria USB.

Una vez tenga el fichero de actualización en el directorio raíz de su memoria proceda a introducir la memoria en el conector del frontal de su receptor.

Seleccione Menú / Herramientas / Actualizar software / Actualizar USB-STB y pulse OK.



Seleccione "Completo" en "modo de actualización".  
Seleccione el archivo de actualización en el campo "Software" y seleccionar "Empezar" para empezar la actualización.



¡Atención! No apagar mientras dure la actualización.

Una vez la barra ha llegado al 100% el receptor se reiniciará automáticamente.

En este punto la actualización del software habrá finalizado.

