

## Procedimento para actualizaçã MAX S500HD, MAX S600HD CI

Material necessário:

- Dispositivo USB (FAT 32).
- Ficheiro com a última versão disponível

Para proceder à actualização deve dispor do ficheiro com a última versão disponível, que pode ser obtida em:

<http://www.ftemaximal.com/portugues/firmware.php>

A partir deste endereço de Internet, pode obter um ficheiro comprimido em ZIP que deverá descomprimir para o directório raiz da sua memória USB.

Uma vez o ficheiro no directório raiz da memória, introduza a memória no conector da parte da frente do receptor.

Selecione Menu / Ferramentas / Actualizar software / Actualizar USB-STB e pressione OK.



Seleccionar "Completo" no modo de actualização .  
Seleccionar o ficheiro de actualização e carregar em "A começar" para iniciar a actualização.



Aviso! Não desligue o receptor durante a atualização.

Quando a barra chegar aos 100%, do receptor irá reiniciar automaticamente.

Neste ponto a atualização do software está completa.

