

Procedimiento para actualización MAX COMBO NET

Material necesario

- Dispositivo USB.
- Última versión de software disponible.

Para proceder a la actualización debe disponer del fichero con la última versión disponible, que puede descargarse desde:

http://www.ftemaximal.com/espanol/firmware_receivers.php


Desde esta dirección de Internet podrá conseguir un fichero comprimido en ZIP que deberá descomprimir en el directorio raíz de su memoria USB.

Una vez tenga el fichero de actualización en el directorio raíz de su memoria proceda a introducir la memoria en el conector del frontal de su receptor.

Seleccione Menú / Utilidades / USB y pulse OK.



Seleccione el archivo de actualización .UFT con las teclas CH+/CH- y pulse OK.



Seleccione "Actualización S/W + Boot Loader" en "Modo de actualización" con las teclas CH+/CH- y pulse OK para empezar la actualización.



¡Atención! No apagar mientras dure la actualización.

Una vez la barra ha llegado al 100% el receptor se reiniciará automáticamente.

En este punto la actualización del software habrá finalizado.

